

Поздравляем Вас с нового

Europe Magic Wand (EMW)

ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием EMW. Данные инструкции Вы также можете найти в интернете по адресу europemagicwand.com/user-guide

НАЧАЛО	ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕГРЕВА
<p>1. Для запуска работы EMW удерживайте кнопку "+" на протяжении 2 секунд (защита от детей)</p> 	<p>1. Убедитесь, что Europe Magic Wand может свободно вибрировать и освобождать тепло, т.е. не нужно крепко держать головку и накрывать аксессуар одеялом, подушкой и другими вещами.</p> <p>2. Придерживайтесь лимита по максимально допустимому времени непрерывной работы - 25 минут, а также используйте аксессуары Europe Magic Wand только по назначению.</p> <p>3. В случае перегрева переключателя, необходимо сделать пятиминутный перерыв в работе прибора.</p>

МАССАЖ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Массаж помогает расслабить группы мышц, снизить напряжение всего тела, а также подарить больше энергии, которая поможет справиться с напряжением в повседневной жизни. Для многих людей массаж открывает дверь в мир сексуального наслаждения, способного подарить незабываемые ощущения.

Как правильно использовать Europe Magic Wand

1. Воткните прибор в розетку и удерживайте кнопку "+" на протяжении 2 секунд (защита от детей).
2. Интенсивность массажа регулируйте кнопками "+" и "-".
3. Держась за удобную рукоятку прибора, направляйте его и делайте круговые движения вибрирующей головкой в тех областях, которые Вы хотите промассажировать.
4. Рекомендуется начинать с низкого уровня интенсивности и увеличивать его по мере необходимости, что Вам поможет лучше познать Europe Magic Wand.

Важно - избегайте повреждений

- ▶ Люди, страдающие проблемами кровообращения или с низкой чувствительностью (на пример, диабет) не должны использовать прибор, не проконсультировавшись с врачом.
- ▶ Никогда не массируйте опухшие, воспаленные области или участки тела, на которых имеется сыпь.
- ▶ Не массируйте один и тот же участок более 3-х минут, перейдите к массажу других участков.
- ▶ В случае ощущения боли, покалывания или онемения необходимо прекратить процесс.
- ▶ В случае возникновения сомнений, проконсультируйтесь с врачом.

Чистка

1. Выньте вилку из розетки.
2. Протрите влажной тканью. НИКОГДА не используйте воду или другие жидкости для чистки. (см. инструкцию по безопасности)

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- ▶ Прибор может быть подключен только к сети с напряжением не более 230 В, EMW должен быть использован только по назначению.
- ▶ Всегда отключайте EMW после использования.
- ▶ EMW нельзя погружать в воду или в другие жидкие вещества.
- ▶ Избегайте использования и хранения EMW в местах, находящихся поблизости с водой или в помещениях с высокой влажностью, таких как ванна, сауна или возле бассейна.
- ▶ Перед использованием всегда проверяйте прибор и вилку на предмет наличия дефектов и повреждений.
- ▶ EMW предназначен для использования в домашних условиях, а не для профессиональных целей.

- ▶ EMW не предназначен для использования людьми (включая детей), с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями, а также людьми, не имеющими достаточно знаний о приборе, пока они не будут проинструктированы человеком, ответственным за их безопасность.
- ▶ В случае использования EMW в других целях или в случае нарушения правил безопасности, пользователь берет на себя ответственность за возникновение любых последствий. Любые повреждения EMW или возникновения как-либо иных проблем, связанных с неправильным использованием, не покрываются гарантией.
- ▶ EMW запрещен к использованию в случае неисправности и поврежденности прибора, а также, если он находится во влажном состоянии. В случае возникновения вопросов свяжитесь с производителем по следующему адресу emw@amokmarketing.com

УТИЛИЗАЦИЯ

Электрические приборы не должны утилизироваться так же, как и бытовые отходы. В соответствии с законодательством Вашей страны электрические приборы должны сдаваться в соответствующие службы по распределению и переработке данных отходов. Спасибо за помощь в заботе об окружающей среде.



ГАРАНТИЯ

В случае возникновения жалоб, пожалуйста, посетите страничку europemagicwand.com/warranty. Там Вы найдете информацию о помощи и детальные руководства.

Как потребитель Вы имеете право на гарантию на товар в соответствии с законодательством страны, в которой был приобретен товар. Во всех странах Европейского Союза гарантия распространяется на 24 месяца с момента получения товара, производитель должен быть уведомлен о неисправности в течение 2-х месяцев с момента ее обнаружения.

Для предоставления гарантии потребуются документ, подтверждающий факт осуществления покупки. Прибор будет возвращен в то место, где он был приобретен.

ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ

- ▶ Гарантия будет аннулирована в случае, если были проведены услуги по ремонту или модификации EMW, а также в случае, если прибор использовался в коммерческих целях.
- ▶ Повреждения, вызванные преднамеренным или непреднамеренным неправильным использованием, в случае аварийных ситуаций или недостатка внимания и правильного обслуживания, не будут покрыты. Данные нестраховые случаи включают в себя повреждения, связанные с работой неправильно установленных электрических сетей, а также с перебоями в напряжении.
- ▶ Повреждения, связанные с транспортировкой, а также стоимость доставки не покрываются.
- ▶ Гарантия распространяется только на товары, приобретенные и используемые в Европе

В случае возникновения проблем с использованием EMW

В случае возникновения проблем с EMW и сомнений касательно действующей гарантии, пожалуйста, обратитесь к производителю за помощью и руководством по адресу emw@amokmarketing.com.

ОТМЕНА ПОКУПКИ

В странах ЕС существуют специальные правила на приобретение товаров не в физических магазинах. Как потребитель, Вы имеете право отменить покупку как минимум в течение 7 дней с момента получения товара. Во многих странах этот срок больше.

Ограничения права на отзыв продукции

В случае, если Вы хотите вернуть товар, НЕ разрывайте запечатанный прозрачный пластиковый пакет, в котором находится EMW, т.к. нераспечатанная упаковка свидетельствует о том, что товар новый и неиспользованный.

Более детальная информация о правилах возврата продукции находится здесь: europemagicwand.com/warranty.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

- ▶ Модель: EMW-230V CE RoHS
- ▶ Источник питания Напряжение/Частота/Потребление э/э: 230 В / 50 Гц / 15 Вт
- ▶ Частота вибрации: 3200/мин - 6000/мин
- ▶ Максимальное время работы: 25 минут
- ▶ Вес/Длина: 680 г / 32 см
- ▶ Произведено в Китае для Amok Marketing ApS

Возможно появление обновленных и улучшенных версий. Copyright © Amok Marketing ApS.

EMW-230 V CE RoHS is tested by a certified test lab to meet the following standards

RoHS II 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)

LVD (Electric safety)

- ▶ EN 60335-1: 2002 + A1: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011
- ▶ EN 60335-2-32: 2003 + A1: 2008
- ▶ EN 62233: 2008

EMC (Electromagnetic compatibility)

- ▶ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
- ▶ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
- ▶ EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
- ▶ EN 61000-3-3: 2008

ErP 2009/125/EC (Energy efficiency)

The test lab further tested the SILICONE cap to meet

- ▶ EN 14372:2004 (Phthalate free)
- ▶ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons free (PAHs)
ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments

CE